Modell Renault Avantime Tacho



Benutzen Sie den 912-Stecker

Hinweis:
Tacho und BSI müssen mit gleichen km stand programmiert werden

- Bauen Sie den Tacho aus zerlegen Sie Ihn.
- Suchen Sie den Prozessor gemäß Bild.
- Löten Sie die Kabel gemäß Bild.
- Verbinden Sie den 912 Stecker mit dem Tacho Universal.
- Wählen Sie im Tacho Universal Renault-> Tacho
- Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an.
- Geben Sie den neuen KM-Stand ein.
- Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit OK.

Renault Avantime Tacho





Modell Renault Avantime BCU



Benutzen Sie den 912-Stecker

Hinweis:
Tacho und BSI müssen mit gleichen km stand programmiert werden

- Bauen Sie jetzt die BCU aus. Sie befindet sich im Beifahrerfußraum unter der Fußmatte.
- Löten Sie die Kabel wie auf dem Bild beschrieben an.
- Verbinden Sie den 912-Stecker mit dem Tacho Universal.
- Wählen Sie im Tacho Universal Renault- Avantime -> Body Controller
- Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an.
- Geben Sie den neuen KM-Stand ein.
- Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit OK.
- Bauen Sie jetzt zuerst die BCU und danach den Tacho wieder ein.

Renault Avantime BCU