

Modell Tino 2004- Lötén



Kabel Sw13
Belegung



Benutzen Sie folgende Platine und SW13 Klammer

- Bauen Sie das Kombiinstrument aus und entfernen Sie die hintere Abdeckung.
- Lötén Sie die Kabel gem. Bild an.
- Verbinden Sie die Klammer mit Port 0.
- Wählen Sie im Tacho Universal [Nissan Tino 04-](#)
- Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an.
- Wählen Sie im Menü KM ändern.
- Geben Sie den neuen KM-Stand ein.
- Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit Ok

